



## AK SA HUDBA NÁHLE PRERUŠÍ ...

S niekoľkými smartfónmi a tabletmi so systémom Android sa prehrávanie tréningovej hudby môže náhle zastaviť, hoci aplikácia BENAUDIRA Player funguje úplne správne. Tento problém vzniká v operačnom systéme Android a týka sa aj mnohých ďalších aplikácií.

Riešiť môžete tento problém v nastaveniach svojho zariadenia vylúčením aplikácie prehrávača BENAUDIRA Player z funkcie úspory energie.

V závislosti od modelu smartfónu a nainštalovaného operačného systému nájdete túto funkciu v nastaveniach (príklady):

### **Novšie verzie Androidu:**

Aplikácie (prípadne kliknite na „všetky aplikácie“) → prejdite na aplikáciu prehrávača Benaudira Player a kliknite na ňu → rozšírené → batéria → optimalizácia batérie → vyberte možnosť „neoptimalizované“.

### **Staršie verzie systému Android (rôzne varianty):**

Batéria → Trojbodové menu (hore) → Optimalizácia výkonu batérie → prepnite na „všetky aplikácie“ → prepnite na „Neoptimalizovať“ v „Benaudira Player“.

.....

Batéria → Režim spánku aplikácie → Podrobnosti → prepnite „Benaudira Player“ na „vypnuté“

.....

Údržba zariadenia → Batéria → Nemonitorované aplikácie → Pridať „Benaudira player“.